

AUFBAUANLEITUNG SITZREGAL MIT BRUTHÖHLE

1



Fall der Schrank mit Rückwand geliefert wird, die Rückwände in die Nutleiste hinten an den Seiten stecken. Dann die hinteren Querleisten mit dem Maß 19 x 27 mm von oben nach unten auf die Metallbolzen an den Seitenwänden aufstecken. Insgesamt 5 Leisten.

2



Sockelblenden in den dafür vorgesehenen Bohrungen einhängen.

3



Die Sitzleisten aus Buchen Holz sind mit Nummer (I) und Nummer (II) stirnseitig gekennzeichnet. Für die unterste, mittlere und die oberste Zellenreihe wird die Leiste mit der Kennzeichnung (I) benötigt! Für die zweite und vierte Reihe von oben die Sitzleiste mit der Nr. 2!

AUFBAUANLEITUNG SITZREGAL MIT BRUTHÖHLE

4



Die farbigen Drehblenden sind ebenfalls mit Nummer 1 und Nummer 2 gekennzeichnet. Für die unterste, mittlere und die oberste Zellenreihe wird die Drehblende mit der Kennzeichnung (I) benötigt! Für die zweite und vierte Reihe von oben die Blenden mit der Nr. 2!

5



Die erste farbige Blende mit der Kennzeichnung (I) wie auf dem Bild zu sehen aufstecken. Tipp: auf dem Karton mit den Farbblenden ist ein Farbschema aufgedruckt.

6



Die Querleisten mit den beiden Bohrungen auf die Metallbolzen der Seitenwände und auf den oberen Dübel der Drehblende aufstecken.

AUFBAUANLEITUNG SITZREGAL MIT BRUTHÖHLE

7



Alle Drehblenden mit Nr. 1 in der untersten Zellenreihe einbauen.

8



Jetzt werden die Drahtgitter eingelegt. Die Abkantungen müssen nach unten zeigen. Tipp: Drahtgitter einlegen bevor die farbigen Drehblenden eingesetzt werden.



9



Jetzt die Sitzleisten mit der Kennzeichnung (II) in der zweiten Reihe von unten einbauen.

AUFBAUANLEITUNG SITZREGAL MIT BRUTHÖHLE



10

Die Sitzleisten so einbauen das die beiden Bohrungen im 32 mm Raster nach vorne zeigen. (siehe Bild)



11

Die farbigen Drehblenden sind ebenfalls mit Nummer 1 und Nummer 2 gekennzeichnet. Für die unterste, mittlere und die oberste Zellenreihe wir die Drehblende mit der Kennzeichnung (I) benötigt! Für die zweite und vierte Reihe von oben die Blenden mit der Nr. 2!



12

Jetzt die Drehblenden mit der Kennzeichnung (II) einbauen und die Querleisten über den Drehblenden anbringen wie gehabt.

AUFBAUANLEITUNG SITZREGAL MIT BRUTHÖHLE

13



In der mittleren Zellenreihe kommen wieder die Leisten mit der Kennzeichnung (I) und die Drehblenden mit der Nr. 1.

14



Dieses bei den letzten beiden Reihen so wiederholen. In der vierten Reihe von unten kommt wieder das Material mit der Nr. 2 (II) und in der obersten Zellenreihe das Material mit der Nr. 1 (I)

15



Böden einschieben.

AUFBAUANLEITUNG SITZREGAL MIT BRUTHÖHLE



16

Nun ist der Schrank fertig aufgebaut. Dieser muss noch mit der Wasserwaage ausgerichtet und fest mit der Rückwand verschraubt werden.



17

Die farbigen Drehblenden können dann auch um 90 Grad geschwenkt werden. Dann kann das Regal auch für 2 Tauben separat genutzt werden.

